ООО "Тракт-Автоматика"

МОДВИЅ ТСР АДАПТЕР НАRT-УСТРОЙСТВ (MAC701)

Паспорт Руководство по эксплуатации

ТОМСК 2023г.

Оглавление

ЦИФИКАЦИЯ АДАПТЕРА	5
ЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
СТРОЙКА АДАПТЕРА	8
Сетевые настройки	8
Настройка порта HART	10
Настройка порта RS-485	11
Выбор режима передачи	11
Прозрачная передача	11
Настроечная таблица	13
СМОТР ЛОГОВ	16
ІСАНИЕ КОМАНД	19
НАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ	23
НЦИП ДЕЙСТВИЯ	24
ЗАПУСК	24
КНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ	
ЕНИЯ	25
ЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	25
ИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	26
ИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ	
IOB	26
ИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	27
ИЯ ОБ УПАКОВКЕ	27
ние А.	28
ние Б.	30
ние В.	31
ние Г.	32
	ЦИФИКАЦИЯ АДАПТЕРА ІЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЙКА АДАПТЕРА Сетевые настройки Настройка порта HART Настройка порта RS-485 Выбор режима передачи Прозрачная передача Настроечная таблица СМОТР ЛОГОВ ІСАНИЕ КОМАНД НАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ ІЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗАПУСК КНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ЕНИЯ ЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ ЮВ ИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ ИЯ ОБ УПАКОВКЕ ние А. ние Б. ние П.

введение

Адаптер для HART-устройств предназначен для сбора информации по внутреннему протоколу HART и передаче этой информации по промышленному протоколу Modbus TCP (Ethernet) или Modbus RTU (RS485). Также адаптер может работать в режиме модема.

Применение адаптера в системах автоматизации с НАRT-устройств обусловлено тем, что помимо аналогового сигнала 4..20мA, с устройств по HART можно считывать диагностические данные, передавать калибровочные данные или производить управление.

Принятые сокращения

Типы данных:

Bit – 1 бит;

Byte - 1 байт;

Short – 2 байта;

Long – 4 байта.

1. МОДИФИКАЦИЯ АДАПТЕРА

Адаптер выпускается в различных модификациях. Заказ по умолчанию MAC701TCP-HART.

При заказе следует уточнить модификацию адаптера.

Пример обозначения адаптера при заказе:

MAC701TCP-HART

МАС701ТСР - тип адаптера;

НАRТ – тип подключаемых устройств. Также можно заказать адаптер и под другие приборы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство содержит три порта обмена данными. Первый порт предназначен для работы в сетях Ethernet с протоколом обмена данными Modbus TCP, настройки адаптера через web-интерфейс, а также для прозрачной передачи. Второй порт предназначен для работы с протоколом Modbus RTU, а также для прозрачной передачи. Третий порт предназначен для подключения к токовой петле по протоколу HART.

порт HART	
Скорость передачи данных	1200 бит/с
Количество бит данных	8
Контроль четности	Нечет
Количество стоп бит	1
Интерфейс связи	Токовая петля
Режим работы	Полудуплекс
Порт RS-485	
Скорость передачи данных	600-115200 бит/с
Количество бит данных	8
Контроль четности	Нет/чет/нечет
Количество стоп бит	1/2
Интерфейс связи	RS485
Режим работы	Полудуплекс

Напряжение питания	.24 в, ±10%;
Потребляемая мощность, не более	2Вт.

Условия эксплуатации:

Адаптер предназначен эксплуатироваться в закрытых не отапливаемых шкафах:

Температура окружающего воздуха, град. Цельсия от - 40 до + 50 Относительная влажность воздуха, %от 5 до 90 Вибрации с частотой от 0 до 30 Гц и амплитудой не более 0,1 мм Габаритные размер......95x58x58 мм;

2. НАСТРОЙКА АДАПТЕРА

Для настройки адаптера необходимо открыть интернет браузер (iexplorer, chrome, opera и т.д.) и в адресной строке написать IP-адрес адаптера:

По умолчанию заводские настройки:

IP-адрес: 10.10.1.2 Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз: 10.10.1.1

2.1. Сетевые настройки

Получить IP-адрес автоматически

IP:	10.10.1.2
Mask:	255.255.255.0
Gateway:	10.10.1.1
MAC:	00:80:E1:00:00:00
сохранить	

Для автоматического получения IP-адреса следует выставить галочку «Получить IP-адрес автоматически» и нажать кнопку «сохранить». Настройки применятся после перезагрузки устройства, для этого следует снять питание и подать его снова.

Для задания фиксированного IP-адреса следует снять выделение на галочки «Получить IP-адрес автоматически», задать IP-адрес, маску подсети, основной шлюз, и нажать кнопку «сохранить». Настройки применятся после перезагрузки устройства.

Для сброса адаптера до заводских установок следует:

Снять питание, установить перемычку (см. рис), подать питание.



9

2.2. Настройка порта HART Віtrate: 1200 Format: 8,0,1 Timeout (ms): 1000 Раизе (ms): 500 Сохранить 500

Скорость и формат данных не изменяется.

Для настройки порта необходимо выбрать таймаут ожидания ответа и паузу между запросами, после чего слудует нажать «сохранить». Изменения вступают без перезагрузки.

2.3. Настройка порта RS-485 Modbus адрес адаптера: 1 Bitrate: 38400 × Format: 8,N,1 × Сохранить

Задаем адрес адаптера в Modbus сети, скорость передачи и формат данных, после чего слудует нажать «сохранить». Изменения вступают без перезагрузки.

2.4. Выбор режима передачи

Прозрачная передача ОНастроечная таблица

Выбираем тип передачи.

Сохранение режима производитеся автоматически. Изменения вступают без перезагрузки.

2.5. Прозрачная передача

При прозрачной передачи, все данные поступающие через RS-485 порт ретранслируются на HART-порт. При этом ответы от устройств на линии HART передаются на порт RS-485. Настройка скорости и формат данных со стороны HART-порта: 1200, 8,0,1. Настройка скорости и формат данных со стороны RS-485 порта задаются также как в п.2.3

При прозрачной передачи адаптер работает как ТСР-ТСР-портом: Данные открытым 5555. сервер с поступающие через ТСР-соединение на этот порт ретранслируются на HART-порт. При этом ответы от устройств на линии HART передаются клиенту TCPсоелинения.

ТСР-сервер поддерживает несколько соединеий, ответы от HART-устройств возвращаются в то соединение, от которого был произведен запрос. Также, ответ от HARTустройства будет перенаправлен в RS-485 порт, если запрос поступил с этого порта.

12

2.6. Настроечная таблица

В этом режиме адаптер сам опрашивает HARTустройства, а ответы хранит у себя в Modbus-регистрах.

Регистры доступны как и через ModbusTCP соединение (TCP-порт 502), так и через ModbusRTU (порт RS-485).

Для добавления HART запроса нужно указать:

Короткий или полный адрес HART-устройства, функцию - чтение или запись, код HART-команды (можно узнать из документации на конкретное устройство), кол-во байт данных, и номер регистра Modbus (в одном регистре хранится 2 байта).

Для HART-команд описанных в п.3 количество байт задавать не надо, для них выделяется фиксированное количество регистров. Для всех остальных команд данные складываются последовательно по 2 байта на регистр.

После внесения данных, следует нажать кнопку «Добавить запрос».

Короткий адрес прибора (hex):	0	
Полный адрес прибора (hex):	ADEF201359	
Функция:	чтение	~
HART-команда:	48	
Количество байт:	12	
Регистр ТСР:	0	
Добавить запрос		

Запрос будет добавлен в таблицу «Список запросов». Также в таблице для каждого запроса будет отображаться номер регистра Modbus, где будет расположены данные.

Для удаления запроса, необходимо выбрать запрос из списка и нажать «Удалить запрос».

Список запросов

короткий Адрес	полный Адрес	Функция	Команда	Кол-во	*
01	000000000	read	0	14	
00	ADEF201359	read	48	12	
					-
4				l l	

Удалить запрос

3. ПРОСМОТР ЛОГОВ

Вне зависимости от выбранного режима (прозрачная передача или настроечная таблица) можно посмотреть лог опроса по HART-порту.

Для этого нужно нажать на ссылку «Лог опроса».



В открывшемся окне нажимаем кнопку «Пуск», после этого в поле вывода появится информация о передаче и приеме данных по HART-сети.



Для останова вывода информации, нужно нажать кнопку «стоп».

Для очистки поля вывода, нужно нажать кнопку «очистить».

4. ОПИСАНИЕ КОМАНД

Вся информация хранится в регистрах общего назначения (holding registers код функции 03). Для чтения доступно адресное пространство 0-999 (40001-41000). Расположение данных зависит от выбранных запросов.

Адрес расположения параметра берется из таблицы «Список запросов» (см. п.2.6)

Запрос	Кол-во регистров	примечания
1 – Чтение	1 рег.	Мл. байт – статус полевых
первичной		устройств
переменой		Ст. байт – ошибки соединения
	1 рег.	Код переменной
	2 рег.	Значение переменой, тип. Float,
	-	порядок СД АВ
2-Чтение	1 рег.	Мл. байт – статус полевых
значения тока		устройств
и диапазона в		Ст. байт – ошибки соединения
процентах	2 рег.	Значение тока, тип. Float, порядок
		CD AB
	2 рег.	Значение процента, тип. Float,
		порядок CD AB
3 – чтение	1 рег.	Мл. байт – статус полевых
значения тока		устройств
и 4х		Ст. байт – ошибки соединения
переменных	2 рег.	Значение тока, тип. Float, порядок
		CD AB
	1 рег.	Код еденицы первой переменной
	2 рег.	Значение первой переменой, тип.

		Float, порядок CD AB
	1 рег.	Код еденицы второй переменной
	2 рег.	Значение второй переменой, тип.
	-	Float, порядок CD AB
	1 рег.	Код еденицы третей переменной
	2 рег.	Значение третей переменой, тип.
		Float, порядок CD AB
	1 рег.	Код еденицы четвертой переменной
	2 рег.	Значение четвертой переменой,
		тип. Float, порядок CD AB
Другие коды	1 per.	Мл. байт – статус полевых
		устройств
		Ст. байт – ошибки соединения
	N рег.	Зависит от HART-устройства.
		Внимание! Переменные типа float
		могут могут быть невыравнены
		относительно регистров, порядок
		следования байт может отличаться.

Байт - Статус полевых устройств

Бит	Описание	
0	Певичная переменная вышла за пределы. Основной параметр	
	процесса, измеряемый датчиком, вышел за пределы, допустимые	
	для датчика.	
1	Вторичная переменная вышла за пределы. Вторичный параметр	
	процесса, измеряемый датчиком, вышел за пределы, допустимые	
	для датчика.	
2	Аналоговый выход по первичной переменной превышен.	
	Выходной сигнал по первичной переменной достиг насыщения, то	

	есть пределов шкалы, и больше и не отражает измеренное
	приоором значение.
3	Аналоговый выход по первичной переменной зафиксирован.
	Выходной сигнал по первичной переменной зафиксирован на
	требуемом значении и не отражает измеренное прибором
	значение.
4	Больше статусов доступно. Больше информации статуса доступно,
	чем может быть возвращено в статусе полевого устройства.
	Команда #48, Чтение Информации Дополнительного Статуса,
	может обеспечить эту дополнительную информацию.
5	Холодный старт. С прибора было снято питание, которое затем
	было восстановлено, что привело к сбросу параметров настройки.
	Первая команда системы при обнаружении этой ситуации –
	сбросить этот флаг. Этот флаг может быть также взведен после
	Основного Сброса или Самотестировании.
6	Конфигурация изменена. Сигнализирует, что с датчиком были
	произведены команды записи или изменения параметров.
7	Неисправность полевого устройства. Устройство обнаружило
	аппаратную ошибку или сбой. Дополнительная информация может
	быть доступна через команду Чтение Дополнительного Статуса
	Датчика, #48.

Байт – ошибки соединения

Бит Описание

0	Не определен — Нет определения этого бита.
1	Переполнение буфера. Сообщение было слишком длинным для
	буфера принимающего устройства.
2	Зарезервировано, всегда равен нулю.
3	Ошибка Четности по длине. Четность по длине, вычисленная
	устройством, не такая как Байт Четности по длине в конце
	сообщения.
4	Ошибка кадра. Стоповый бит одного или более байтов
	полученных устройством не были обнаружены UART.
5	Перезапись данных. Ошибка — по меньшей мере один байт
	данных в приемном буфере микросхемы UART был перезаписан
	до того как он был прочтен.
6	Ошибка вертикальной четности. Четность одного или более байтов
	полученных устройством была неправильна.
7	Этот байт содержит информацию, связанную с приемом
	сообщения устройством. Эти флаги показывают, что во время
	передачи возникли ошибки и сообщения не были приняты. Прибор
	не возвращает данные в ответе, когда обнаруживает ошибки
	коммуникации.

5. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ

Разъем XT1 предназначен для подключения питания.

XT1			
1 2 3			
0V	PE	+24V	

Разъем XT2 предназначен для подключения к токовой петле, XT4 и XT3 для интерфейса RS485.

	XT2		X	T4		XT3	
3	2	1	2	1	3	2	1
HART-	R250	HART+	PE	R120	GND	В	А

Ethernet разъем предназначен для настройки и связи ModBus TCP.

Схема подключения содержится в приложении А и Б.

6. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Данный адаптер предназначен для использования НАRT-устройств в промышленных сетях Modbus. Данное устройство по протоколу HART постоянно циклически считывает всю необходимую информацию с устройств и помещает полученную информацию в регистры общего назначения. Полученная информация становится доступной уже по промышленному протоколу ModbusTCP / ModbusRTU.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Для первого запуска адаптера необходимо:

- Произвести подключение в соответствии с п.5. Схема подключения содержится в приложении;
- Подключить адаптер к ПК с помощью Ethernetкабеля;
- Задать сетевые настройки ПК, чтобы он находился в одной сети с адаптером. Сетевые настройки адаптера по умолчанию: IP: 10.10.1.2 Mask: 255.255.255.0 Gate: 10.10.1.1
- Открыть web браузер на ПК, в адресной строке набрать IP-адрес адаптера.

- 5) Установить новые сетевые настройки, которые применятся после перезагрузки адаптера.
- 6) Настраиваем порты обмена, а также добавляем запросы (п.2.4-2.6)
- Считанные данные со счетчиков доступны через Modbus TCP (TCP порт 502)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Адаптер	является	ремонтируемым,
восстанавливаемы	м электронным изд	елием.

За дополнительной информацией по ремонту следует обращаться на предприятие-изготовитель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Modbus TCP Адаптер заводской N _____,

проверен и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления Штамп ОТК

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адаптер предназначен для непрерывной работы и не требует в процессе эксплуатации проведения профилактических работ.

Гарантийный срок эксплуатации адаптера 12 мес. со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Тракт-Автоматика», 634021 Россия, г.Томск, ул. Алтайская 161Б, тел.: (3822)243-963

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Адаптер драгоценных металлов и сплавов не содержит.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предъявляются потребителем предприятию-изготовителю в случае обнаружения дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного срока. Адаптер возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном виде в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Транспортные расходы в случае обоснованного предъявления претензий несет предприятие-изготовитель.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Modbus 7	ССР Адаптер заводской N		,
упакован	предприятием-изготовит	елем	согласно
требованиям,	предусмотренным	конст	грукторской
документации			
Упаковку прог	извел		

Приложение А. Схема подключения пассивных устройств (питание устройств по токовой петле).



Приложение Б. Схема подключения

устройства с активным токовым выходом.



Приложение В. Пример запросов

ій	полный Адрес	Функция	Команда	Кол-во	TCP per.	
	ADEF201359	read	1	0	0	
	A3B1003E80	read	3	0	4	
	A3B1003E80	read	12	26	19	
						-
						F.

Список запросов

Удалить запрос

Для Команд 1 и 3 фиксировано значение регистров, для них количество байт не указывается.

Для запроса 12 ответ от устройства содержит 26 байт данных, размещено будет в 13 регистрах с 19 по 31 регистр.

Приложение Г. Пример регистров данных

(в соответствии с приложением В).

№рег	Описание
Данные по первому :	запросу
0 (40001)	Мл. байт – статус полевых устройств, Ст. байт –
	ошибки соединения
1 (40002)	Код переменной
2-3 (40003-40004)	Значение переменой, тип. Float, порядок CD AB
Данные по второму з	запросу
4 (40005)	Мл. байт – статус полевых устройств, Ст. байт –
	ошибки соединения
5-6 (40006-40007)	Значение тока, тип. Float, порядок CD AB
7 (40008)	Код первой переменной
8-9 (40009-40010)	Значение первой переменой, тип. Float, порядок CD
	AB
10 (40011)	Код второй переменной
11-12 (40012-40013)	Значение второй переменой, тип. Float, порядок CD
	AB
13 (40014)	Код третей переменной
14-15 (40015-40016)	Значение третей переменой, тип. Float, порядок CD
	AB
16 (40017)	Код четвертой переменной
17-18 (40018-40019)	Значение четвертой переменой, тип. Float, порядок
	CD AB
Данные по третьему	запросу
19 (40020)	Мл. байт – статус полевых устройств, Ст. байт –
	ошибки соединения
20-31 (40021-40032)	Данные

Корешок гарантийного талона на Modbus TCP Адаптер HART	Корешок гарантийного талона на Modbus TCP Адаптер НАRT
3aB.Nº	3aB.No
Дата выхода из строя	Дата выхода из строя
«»20r.	«
Подпись	Подпись
линия отреза ООО "Тракт-Автоматика" Гарантийный талон на Modbus TCP Адаптер НАRT	линия огреза ООО "Тракт-Автоматика" Гарантийный талон на Modbus TCP Адаптер НАКТО
Заводской номер №	Заводской номер №
Дата изготовления: «»20г.	Дата изготовления: «» 20г.
Дата продажи: «»20г.	Дата продажи: «20г.
Штамп предприятия	Штамп предприятия
Подпись	Подпись