ООО "Тракт-Автоматика"

#### PROFIBUS DP - ПЧ АДАПТЕР (MAC601)

## Паспорт Руководство по эксплуатации



ТОМСК 2022г.

# Оглавление

1.	МОДИФИКАЦИЯ АДАПТЕРА	4
1.1.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	
XAF	РАКТЕРИСТИКИ	4
2.	НАСТРОЙКА АДАПТЕРА	6
3.	ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С	
АДА	АПТЕРОМ	14
4.	НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ	17
5.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ	
ИХ	УСТРАНЕНИЯ	17
6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	17
7.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	18
8.	СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ	
ME	ГАЛЛОВ	18
9.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	19
10.	СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ	19

#### введение

Адаптер «Profibus DP – ПЧ» предназначен для интеграции преобразователей частоты фирм Chint, Vesper, Veda и других в системы автоматизации на базе сетей Profibus.

Адаптер позволяет подключать преобразователи частоты с протоколом Modbus RTU (интерфейс RS-485) к ПЛК, имеющие в своем составе интерфейс Profibus DP (Master).

#### Принятые сокращения

Типы данных:

Bit – 1 бит;

Byte - 1 байт;

Short – 2 байта;

Long – 4 байта.

### 1. МОДИФИКАЦИЯ АДАПТЕРА

Адаптер выпускается в различных модификациях. Заказ по умолчанию MAC601Profibus.

При заказе следует уточнить модификацию адаптера.

Также можно заказать адаптер и под другие приборы.

### 1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство содержит 2 порта обмена данными. Первый порт (DB9) предназначен для работы в сетях Profibus в качесте slave устройства.

Второй порт предназначен для работы с протоколом Modbus RTU, опроса преобразователя частоты.

Настройка адаптера осуществляется в средах конфигурирования и/или программирования, например, TIA Portal Step7. Интеграция или В среду конфигурирования и/или программирования осуществляется с помощью GSD-файла, представленного на сайте tractavt.ru.

4

порт Profibus	
Скорость передачи данных	9.6 kbps – 12 Mbps
порт RS485	
Скорость передачи данных	0.6 kbps – 128 kbps
Количество бит данных	8
Контроль четности	Нет/чет/нечет
Количество стоп бит	1 – 2
Интерфейс связи	RS485
Режим работы	Полудуплекс

Адаптер предназначен эксплуатироваться в закрытых не отапливаемых шкафах:

Температура окружающего воздуха, град. Цельсия

от 0 до + 50

Относительная влажность воздуха, %	от 5 до 90
Вибрации с частотой от 0 до 30 Гц и а	мплитудой
	не более 0,1 мм
Габаритные размер	95х58х58 мм:

I	- F	 	 	,
Масса не б	олее	 	 	300г.

# 2. НАСТРОЙКА АДАПТЕРА

### 2.1. Установка PROFIBUS адреса

До подключения к сети Profibus необходимо установить адрес адаптеру (по умолчанию адрес равен 3). Для этого – вскрыть корпус адаптера и на вертикальной плате найдти набор микропереключателей S2



Рисунок 1. Часть платы адаптера с расположением микропереключателей адреса устройства.

Адрес задается установкой переключателей. Каждый переключатель имеет вес 2<sup>(n-1)</sup>, где n – индекс переключателя.

### Например



После установки Profibus адреса, можно подключить адаптер к Profibus сети.

### 2.2. Установка GSD-файла

Для интеграции и настройки адаптера в среде конфигурирования и/или программирования адаптера необходимо установить GSD-файл «TA\_XXX.GSD». Рассмотрим процесс установки GSD-файла на примере TIA Portal. При выборе меню «Options->Manage general station description files (GSD)» (Рисунок 2) откроется соответствующее диалоговое окно (Рисунок 3). В поле «Source path» укажите путь к GSD-файлу «ta\_xxxx.gsd» и нажмите «Install».

Options		Tools	Window	Help					
Ť	Settings								
	Support packages								
	Manage general station description files (GSD)								
	Start Automation License Manager								
<b>#</b>	Show r	eference	e text						
	Global	libraries		•					

Рисунок 2 - Меню TIA Portal «Options->Manage general station description files (GSD)»

Manage general station description files 🛛 🗙									
Installed GSDs	GSDs in the p	roject							
Source path: D:\project\DPModbus\PPModbus\AdditionalFiles\GSD									
Content of importe	ed path								
File		Version	Language	Status	Info				
🗹 ta_chint.gsd			Default	Already installed					
ta_mb_x.gsd			Default	Already installed					
Delete Install Cancel									

Рисунок 3 – Диалоговое окно «Manage general station description files (GSD)»

### 2.3. Конфигурирование адаптера

Далее нужно добавить устройство из каталога в проект.

Откройте окно «Device&Networks» и с вкладки «Hardware catalog»  $\rightarrow$  Other Field devices  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  General  $\rightarrow$  TractAvt  $\rightarrow$  Adapters  $\rightarrow$  MAC-DP-XXXX  $\rightarrow$ MAC-DP-XXXX перетащите элемент в поле окна.

В TIA Portal создаем соединение ПЛК с адаптером и заходим в его настройки (Рисунок 4).

Network Connectio	HMI connection	Relations 🔛 🐫
PLC_1 CPU 1214C	Slave_1 DPModbusDrivers <u>CM 1243-5</u>	
	PROFIBUS_1	

Рисунок 4 – Пример настройки связи ПЛК и адаптера в TIA Portal

В настройках адаптера Properties  $\rightarrow$  General  $\rightarrow$  PROFIBUS address задаем адрес такой же, как и был выставлен ранее переключателями S2 (по умолчанию 3).

Также при необходимости можно задать скорость обмена по Profibus сети.

Slave_1 [Module]					🖳 Prope	rties	1 Info	🗓 Diagnostics	▏▋▋▼
Γ	General	IO tags		System constants	Texts				
•	General PROFIBUS ad	dress		PROFIBUS address					
General DP parameters				Interface networked with					
	Device-speci	fic parameters							
	Hex paramet	ter assignment			Subnet:	PROFIBU	JS_1		•
	Watchdog					A	dd new subne	et	
				Parameters					
					Address:	3			-
				High	est address:	126			
			Н	Transmi	ssion speed:	1.5 Mbp	s		
			-						

Рисунок 5 – Настройка параметров связи Profibus адаптера.

В дополнительных параметрах «Device-specific parametrs» можно настроить работу RS485 порта (Рисунок 6).

BaudRate – задает скорость передачи порта Modbus

Parity – контроль четности: нет/чет/нечет

Stop bits – количество стоповых бит 1/2

Timeout - время ожидания от преобразователя частоты

MB Address – Modbus адрес преобразователя частоты

Write Function – номер Modbus функции для записи параметров (по умолчанию настроена в соответствии с моделью выбранного частотного преобразователя)

Slave_1 [Module]		🖳 Properties	🚺 Info 🚺 🗓 Diagnostics		
General IO tags Syst	tem constants Texts				
General     Catalog information	Device-specific parameters				
PROFIBUS address					
General DP parameters	BaudRate:	9600			
Device-specific parameters	Parity	None Parity			
Hex parameter assignment	Care Dias	La bia			
Watchdog	Stop Bits:	1 Dit			
	Timeout:	1000			
	MB Address:	1			
	Write Function:	06 Function			

Рисунок 6 – Настройки связи Modbus RTU

Для настройки опроса парамеров преобразователя частоты выбираем 1 слот модуля.

	Device overview										
	*		Module	Rack	Slot	I address	Q address	Туре			
			Slave_1	0	0			DPModbus Drivers			
			CHINT Data Block(out10 / in	0	1	6887	6483	CHINT Data Block (			
			CHINT Data Block(out10 / in	0	2	8891		CHINT Data Block(			
4											
	<										

Рисунок 7 - Описание модуля

И в настройках «Device-specific parametrs» задаем номера Modbus регистров. Номера начинаются с единицы и задаются только для адресов типа Holding register. Например, заданный номер 4098 соответствует Holding registr'y 404098. Номер 0 – адрес не задан, опрос не будет произведен.

По умолчанию заданы номера регистров, соответствующие часто используемым параметрам частотного преобразователя.

CHINT Data Block(out10 / in10)_1_1 [Module]								
General IO tags	System constants Texts							
General     Device-specific para	Device-specific parameters							
Hex parameter assign								
I/O addresses	address read register1:	4098						
	address read register2:	20481						
	address read register3:	12289						
	address read register4:	12291						
	address read register5:	12292 address read register4						
	address read register6:	12293						
	address read register7:	12294						
	address read register8:	12295						
	address read register9:	12296						
	address read register10:	0						
	address write register1:	4097						
	address write register2:	8193						
	address write register3:	0						
	address write register4:	0						
	address write register5:	0						
	address write register6:	0						
	address write register7:	0						
	address write register8:	0						
	address write register9:	0						
	address write register10:	0						

Рисунок 8 – Настройка Modbus запроса

После настройки, следует загрузить конфигурацию hardware configuration в ПЛК.

## **3. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДАПТЕРОМ**

Для чтения данных с преобразователя частоты следует создать таблицу тэгов, и завести туда соответсвующие тэги, привязанные к I адресам slot 1 (см. Рисунок 7 и Рисунок 9).

DPModbus + PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] + PLC tags + read [9]											
2 2 E C C C											
re	read										
		Name	Data type	Address	Retain	Acces	Writa	Visibl	Comment		
1	-00	Status	Word	%IW68		<b></b>	<b></b>	$\checkmark$	holding reg 404098		
2	-00	AlarmWord	Word	%IW70		<b></b>	<b></b>	$\checkmark$	holding reg 420481		
З	-	Frequency	Int	%IW72		<b></b>	<b></b>	<b></b>	holding reg 412289		
4	-	VoltageDC	Int	%IW74		<b></b>	<b></b>	<b></b>	holding reg 412289		
5	-00	VoltageMotor	Int	%IW76		<b></b>	<b>~</b>	$\checkmark$	holding reg 412292		
6	-00	CurrentMotor	Int	%IW78		<b></b>	<b>~</b>	$\checkmark$	holding reg 412293		
7	-00	PRM	Int	%IW80		<b></b>	<b>~</b>	$\checkmark$	holding reg 412294		
8	-00	Power	Int	%IW82		<b></b>	<b>~</b>	$\checkmark$	holding reg 412295		
9	-00	Torque	Int	%IW84		<b></b>	<b>~</b>	$\checkmark$	holding reg 412296		
10		<add new=""></add>				<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>			

Рисунок 9 - Тэги регистров чтения

Для записи команд и задания частоты следует создать тэги, привязанные к Q адресам slot 1 (см. Рисунок 7 и Рисунок 10).

DPM	odb	us 🕨 PLC_1 [CPU 1214	4C DC/DC/DC] 🕨 PLC ta	ags 🕨 write	[2]				
<b>1</b>	*	🖻 🗄 😤 🕅							
N	rite								
		Name	Data type	Address	Retain	Acces	Writa	Visibl	Comment
1	-	Cmd	Word	%QW64				<b></b>	Holding re
2	-	Set_Freq	Int	%QW66					Holding re
3		<add new=""></add>				<b>V</b>	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	<b>V</b>	

Рисунок 10 – Тэги регистров записи

Для диагностики связи с преобразователем следует создать тэги, привязанные к I адресам slot 2 (см. Рисунок 7 и Рисунок 11).

DPM	bdb	us 🕨 PLC_1 [CPU	1214C DC/DC/D	C] > PLC tags	▶ diag	2]			
<b>#</b>	2	🖻 🛃 🚏 🛍							
d	iag								
		Name	Data type	Address	Retain	Acces	Writa	Visibl	Comment
1	-00	read_status	Word	%IW88			<b></b>	<b></b>	
2	-00	write_status	Word	%IW90		<b></b>	<b></b>	<b></b>	
З		<add new=""></add>		]		$\checkmark$	$\checkmark$	<b>V</b>	

Рисунок 11 – Тэги регистров диагностики.

Если в ходе выполнения опроса преобразователя частоты произошла ошибка, в тэгах read\_status или write\_status будет возвращен код ошибки.

Код ошибки	Описание
(W#16#)	
0000	Нет ошибки
80C8	Нет ответа от преобразователя частоты
8186	Неверно задан параметр MB Address (см. рис. 6)
8380	ошибка CRC
8381	Modbus функция не поддерживается преобразователем
	частоты
8382	Ошибка длины данных
8383	адрес регистра вне допустимого диапазона
8384	Ошибка значения данных
8386	Код функции ответа не совпадает с кодом функции
	запроса
8387	Ответ от другого Modbus Slave устройства
9001	Внутренняя ошибка DPModbus адаптера

Таблица 1 – возвращаемые коды ошибок

# 4. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ

Разъем ХТ предназначен для подключения питания, и

для подключения преобразователя частоты.

		Х	Т		
RS-	485	выхс	од 5В	питані	ие 24B
А	В	-	+	+	-

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Адаптер является ремонтируемым, восстанавливаемым электронным изделием.

За дополнительной информацией по ремонту следует обращаться на предприятие-изготовитель.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Profibus DP – ПЧ Адаптер заводской N \_\_\_\_\_, проверен и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления Штамп ОТК

#### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адаптер предназначен для непрерывной работы и не требует в процессе эксплуатации проведения профилактических работ.

Гарантийный срок эксплуатации адаптера 12 мес. со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Тракт-Автоматика», 634021 Россия, г.Томск, ул. Алтайская 161Б, тел.: (3822)243-963

### 8. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Адаптер драгоценных металлов и сплавов не содержит.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предъявляются потребителем предприятию-изготовителю в случае обнаружения дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного срока. Адаптер возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном виде в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Транспортные расходы в случае обоснованного предъявления претензий несет предприятие-изготовитель.

### 10. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Profibus DP – ПЧ Адаптер заводской N\_\_\_\_\_, упакован предприятиемизготовителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документации.

Упаковку произвел\_\_\_\_\_

Корешок гарантийного талона	Корешок гарантийного талона 
Ha Fromous DF - 114 3ar.No	Ha Frottous DF - 114 3ar.No
Дата выхода из строя	Дата выхода из строя
«»20r.	«»
Подпись	Подпись
линия отреза	линия отреза
000 "Тракт-Автоматика"	000 "Тракт-Автоматика"
Гарангийный талон на Profibus DP – ПЧ Заволской номер №	Гарантийный талон на Ртоfibus DP – ПЧ Заводской номер №
Дата изготовления: «» 20г.	Дата изготовления: «20г.
Дата продажи: «»20г.	Дата продажи: «»20г.
Штамп предприятия	Штамп предприятия
Подпись	Подпись