ООО "Тракт-Автоматика"

Шлюз протоколов MODBUS TCP – MODBUS RTU (MAC404)

Паспорт Руководство по эксплуатации

ТОМСК 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
1. НАСТРОЙКА АДАПТЕРА	6
2.1 СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ (ЕТНЕRNЕТ)	8
2.2 Настройка портов Modbus RTU (RS-485)	11
2.3 Настройка передачи (синхронный/асинхронный	
обмен)	12
2.4 Сохранение и загрузка настроек портов Modbus	
RTU (RS-485)	16
3. ВНУТРЕННИЕ РЕГИСТРЫ АДАПТЕРА	17
4. СМЕНА ЛОГИНА-ПАРОЛЯ	20
5. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ	22
6. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	23
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК	23
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ	
УСТРАНЕНИЯ	25
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	25
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	25
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ	
МЕТАЛЛОВ	26
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	26
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ	26

введение

Изделие предназначено для обмена данными между Modbus TCP клиентами, подключенным к адаптеру через сеть Ethernet, и оборудованием, оснащенным интерфейсом RS-485 и работающему по протоколу Modbus RTU.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство содержит один разъем (порт) RJ45 для подключения к сети Ethernet, а также клемники под винт (порты) для подключения до 4-х шлейфов RS-485.

Порт Ethernet поддерживает следующие протоколы:

- http для настройки устройства;
- Modbus TCP работа в качестве сервера-шлюза протокола Modbus.

Порты RS-485 подерживают протокол Modbus RTU (мастер).

Технические характеристики устройства:

Интерфейсы связиRS485, Ethernet;
Скорость передачи данных Ethernet до 100 Мбит/с;
Скорость передачи данных RS485от 600 до 115200 бит/с;
Количество бит данных8;
Контроль четностинет/чет/нечет;
Количество стоп бит1/2;
Режим работыполудуплекс;
Напряжение питания24 в, ±10%;
Потребляемая мощность, не более2Вт.

Условия эксплуатации:

1. НАСТРОЙКА АДАПТЕРА

Настройка устройства осуществляется по протоколу http. Для настройки адаптера необходимо открыть интернет браузер (chrome, opera и т.д.) и в адресной строке написать IP-адрес адаптера:

По умолчанию заводские настройки:

IP-адрес: 10.10.1.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 10.10.1.1

ПРИМЕЧАНИЕ! Для того, чтобы подключиться к адаптеру измените IP-адрес вашего компьютера на любой из диапазона 10.10.1.3 - 10.10.1.255.

Перед вами откроется окно авторизации (см. рисунок *l*):

Логин	- /
Пароль	٢
Вход	

Рисунок 1 – Окно авторизации

По умолчанию,

Логин – *admin*,

Пароль – *admin*.

После успешной авторизации, рекомендуется сменить логин и пароль (см. п. 3 Смена логина-пароля).

После авторизации пользователя каждые 30 мин пользовательская сессия автоматически прекращается.

После удачной авторизации, откроется окно «Текущее состояние», где можно узнать серийный номер устройства, текущие IP- и MAC-адреса и т.д.

			автоматик	
Текущее состояние	Текущее состояние			A admin
Сетевые мастройки	Имя устройства:	MAC404 Шлюз протоколов Modbus TCP - Modbus RT	U	Сохранить сетевые настройои
	Серийный номер:	223344		🛃 Загрузить сетевые настройки
Порт 1	Версия прошивки:	v.1.01		Сокранить настройки портов
Порт 2	IP:	10.10.1.106		🛃 Загрузить настройки портов
Door 2	Текущий МАС-адрес:	00:80:00:00:4D:41		(A) Настройка входа
Tiopr 5	Продолжительность работы:	2 days, 17h:11m:22s		🔁 Выйти
Порт 4				
	Web-консоль предоставляет следуя	оцие настройки:		
	Сетевые настройки			
	IP-адрес, маска сели, шлюз по умолча	нию, статический IP-адрес или динамический IP-адрес.		
	Настройка попседовательных порто			
	Биты данных, стоп-биты, ражим работ	ы.		

Рисунок 2 – Окно «Текущее состояние»

2.1 СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ (<u>ETHERNET</u>)

Для настройки параметров Ethernet, нужно в окне браузера слева нажать кнопку «Сетевые настройки», отобразятся параметры устройства, необходимые для подключения по Ethernet (см. рисунок 3).

Настройки ІР-адреса

Получить IP-адрес автоматически 🗌				
IP:	10.10.1.105			
Mask:	255.255.255.0			
Gateway:	10.10.1.5			
MAC:	00:80:77:77:77:77			

Рисунок 3 – Сетевые настройки устройства

- Для автоматического получения IP-адреса следует выставить галочку «Получить IP-адрес автоматически» и нажать кнопку «Сохранить и перезагрузить». После этого устройство автоматически перезагрузится в течение 5 секунд для применения изменений.
- Для задания фиксированного IP-адреса следует снять выделение с галочки «Получить IP-адрес автоматически», задать IP-адрес, маску подсети,

основной шлюз, и нажать кнопку «Сохранить и перезагрузить».

 Для сохранения настроек в файл, необходимо нажать кнопку «Сохранить сетевые настройки» в правой части страницы. После чего произойдет скачивание файла «network settings config file.txt».

Сохранить сетевые настройки

Рисунок 4 – Кнопка сохранения сетевых настроек

4. Для загрузки настроек на устройство, необходимо нажать кнопку «Загрузить сетевые настройки» в правой части страницы и выбрать файл «network_settings_config_file.txt». После этого устройство автоматически перезагрузится в течение 5 секунд для применения изменений.

Загрузить сетевые настройки

Рисунок 5 – Кнопка загрузки сетевых настроек

Важно! МАС-адрес должен отличаться от МАСадресов других Ethernet устройств в сети. Для сброса адаптера до заводских установок следует:

Снять питание, установить перемычку на контакты возле Ethernet разъема (см. рисунок *6*), подать питание.



Рисунок 6 – Схема установки перемычки

Логин: admin

Пароль: admin

IP: 10.10.1.2

Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.10.1.1

2.2 Настройка портов Modbus RTU (RS-485)

Для настройки портов RS-485, нужно слева нажать на соответствующую кнопку «Порт N» (N = 1...4).

Порт 1		
Baud rate:	115200	*
Format:	8-N-1	*
Timeout:	500	MC
Pause:	0	MC

Рисунок 7 – Настройки порта N

Baud rate - скорость передачи данных;

Format – количество бит данных, контроль четности, стоп бит;

Timeout – ожидание ответа по сети Modbus RTU, при установке 0 – ожидание ответа задается по умолчанию 500мс;

Pause – пауза перед следующим запросом после получения очередного ответа.

2.3 Настройка передачи (синхронный/асинхронный обмен)

Для настройки передачи, необходимо перейти на страницу «Сетевые настройки», выбрать способ передачи данных – «Прозрачная передача» или «Табличная передача» (см. рисунок 8) и нажать кнопку «Сохранить и перезагрузить».

🗆 Прозрачная передача 🛛 🗹 Табличная передача

Рисунок 8 – Выбор режима передачи

2.3.1. Прозрачная передача Modbus

В режиме «прозрачной передачи» Modbus TCP запросы, поступающие из сети Ethernet, преобразуются в пакеты Modbus RTU и передаются в сеть RS-485. Ответы соответственно из сети RS-485 передаются обратно.

Работая в этом режиме следует придерживаться следующих правил:

1. Подключаемый к TCP порту Modbus TCP клиент должен быть один;

- Время ожидания ответа у клиента должно быть задано значительно больше, чем заданный Timeout п. 2.2 данного руководства.
- Каждый адрес Slave-устройства должен быть уникальным и находиться в пределах диапазона от 1 до 254.

2.3.2. Настроечная таблица Modbus

В режиме «Настроечная таблица» - в адаптере для каждого порта задается очередь из индивидуальных запросов к устройствам в сети RS-485, полученные данные хранятся во внутренних регистрах адаптера и доступны для чтения/записи из сети Ethernet по Modbus TCP. Максимальное количество запросов – 200.

Адрес	Функция	Регистр	Кол-во	TCP per.	
1	3	0	14	0	Х
4	3	0	10	22	Х
3	3	0	6	59	X
11	3	11	67	0	X
Адрес прибора:	1				
ооавление запрос	:a				
Функция:	03 Read Hold	ding Register (4x) v			
Регистр прибора:	0				
Количество:	1				
Регистр ТСР:	0				
				Добав	вить

Рисунок 9 – Область настройки запросов

Настройка запросов

Адрес прибора – Modbus адрес устройства в сети RS-485.

Функции modbus:

- (0x01) Чтение значений нескольких регистров флагов (Read Coils);
- (0x02) Чтение значений нескольких дискретных входов (Read Discrete Inputs);
- (0x03) чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers);
- (0x04) чтение значений из нескольких регистров ввода (Read Input Registers).

Регистр прибора – внутренний регистровый адрес прибора, с которого будет произведено чтение.

Количество – количество считываемых регистров.

Регистр ТСР – внутренний регистр адаптера, куда будут складываться считанные данные.

Для добавления запроса, нужно задать параметры и нажать «Добавить».

Запрос будет добавлен в таблицу. Также в таблице для каждого запроса будет отображаться адрес опрашиваемого устройства, функция, адрес Modbus регистра в устройстве, количество регистров, TCP регистр, где будет размещена полученная от устройства информация. Для удаления параметра из карты запросов, нужно нажать *с*права от строки запроса.

После установки параметров и заполнения всех запросов порта необходимо нажать кнопку «Сохранить и перезагрузить».

2.4 Сохранение и загрузка настроек портов Modbus RTU (RS-485)

 Для сохранения настроек в файл, необходимо нажать кнопку «Сохранить настройки портов» в правой части страницы. После чего произойдет скачивание файла «ports_settings_config_file.txt».

Сохранить настройки портов

Рисунок 10 – Кнопка сохранения настроек портов

2. Для загрузки настроек на устройство, необходимо нажать кнопку «Загрузить настройки портов» в правой части страницы и выбрать файл «ports_settings_config_file.txt». После этого устройство автоматически перезагрузится в течение 5 секунд для применения изменений.

🕁 Загрузить настройки портов

Рисунок 11 – Кнопка загрузки настроек портов

3. ВНУТРЕННИЕ РЕГИСТРЫ АДАПТЕРА

Внутренние регистры адаптера для каждого из портов доступны только в режиме «Настроечная таблица Modbus», при подключении к определенному TCP порту – 502 (RS-485 Порт №1), 503 (RS-485 Порт №2), 504 (RS-485 Порт №3) и 505 (RS-485 Порт №4).

Для хранения данных с устройств доступно 1500 регистров (Holding Registers) с 0 по 1499 регистр и 1000 регистров (Coil) с 0 по 999 регистр. Области сохранения Holding и Coil предоставляемые по Modbus TCP существуют параллельно и независимо.

Данные считанные с устройств по протоколу Modbus RTU размещаются в этих регистрах в соответствии с «таблицей запросов».

Регистры также могут быть записаны с использованием функций протокола Modbus. Функции записи 0x05 и 0x0F предназначены для работы с регистрами флагов (Coil, функция чтения 0x01), а функции записи 0x06 и 0x10 предназначены для работы с регистрами хранения (Holding Registers, функция чтения 0x03).

17

Функции modbus:

- (0х05) Запись одного регистра флагов (Write Single Coil);
- (0x06) Запись одного регистра хранения (Write Single Register);
- (0x0F) Запись нескольких регистров флагов (Write Multiple Coils);
- (0x10) Запись нескольких регистров хранения (Write Multiple Register).

В этом случае, адаптер определяет к какому устройству привязанны данные регистры и осуществляет запись данных по сети Modbus RTU.

Для диагностики функционирования запросов доступны регистры (только для чтения) с 5000 по 5199. Каждому запросу соответствует один регистр, например, 5000 регистр – статусное слово для первого запроса, 5199 регистр – статусное слово для 200-ого запроса.

Диагностические регистры содержат биты состояния результатов выполнения запросов:

18

Для функций чтения данных:

- 0 бит запрос в обработке (чтение данных);
- 1 бит ошибка таймаута;
- 2 бит ошибка принят неполный пакет;
- 3 бит ошибка контрольной суммы;
- 4 бит ответ от устройства неверная функция;
- 5 бит ответ от устройства неверная адресация;
- 6 бит ответ от устройства неверные данные;
- 7 бит ответ от устройства сбой;

Для функций записи данных:

- 8 бит запрос в обработке (запись данных);
- 9 бит ошибка таймаута;
- 10 бит ошибка принят неполный пакет;
- 11 бит ошибка контрольной суммы;
- 12 бит ответ от устройства неверная функция;
- 13 бит ответ от устройства неверная адресация;
- 14 бит ответ от устройства неверные данные;
- 15 бит ответ от устройства сбой.

4. СМЕНА ЛОГИНА-ПАРОЛЯ

Логин и пароль можно изменить, для этого необходимо нажать на кнопку ^(В) ^{Настройка входа} в правой части страницы.

После чего откроется окно с формой настроек (см. рисунок *12*):

Сменить логин Х					
admin					
	Сохранить				
пароль					
	۵				
	۵				
	٢				
	ь логин admin пароль				

Рисунок 12 – Форма смены учетных данных

Для смены логина следует ввести новый логин, после чего нажать «Сохранить» в области «Сменить логин».

Для смены пароля следует ввести текущий пароль и новый пароль два раза, после чего нажать «Сохранить» в области «Сменить пароль».

5. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ

Разъем XT1 предназначен для подключения питания прибора. Разъем RJ45 предназначен для настройки И соединения по протоколу Modbus TCP.

Таблица 1. Разъем X11					
2	3	4			
+24B		0B			

Разъемы XT4-XT6 – RS-485 (Modbus RTU) порты 1 и 2 Разъемы XT7-XT9 – RS-485 (Modbus RTU) порты 3 и 4

Данные линии (питание и интерфейс) полностью гальванически изолированы остальных пецей OT устройства, напряжение изоляции составляет не менее 1000 В (см. таблицу 2 - 3).

	. worning,			1.0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
485A	485B	GND	R120	PE	485A	485B	GND	R120
D1					D	2		

Таблица 2. Разъем ХТ4-6

Таблица 3. Разъем ХТ7-9

10	11	12	13	14	15	16	17	18
485A	485B	GND	R120	PE	485A	485B	GND	R120
D3					D	4		

6. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Данный адаптер предназначен для использования Modbus RTU устройств в промышленных сетях Modbus TCP. Основная функция устройства – по протоколу Modbus RTU постоянно циклически считывать всю необходимую информацию с устройств и помещать полученную информацию в регистры общего назначения. Полученная информация становится доступной уже по промышленному протоколу Modbus TCP.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Для первого запуска адаптера необходимо:

- Произвести подключение в соответствии с п.4. Схема подключения содержится в приложении;
- Подключить адаптер к ПК с помощью Ethernetкабеля;
- Задать сетевые настройки ПК, чтобы он находился в одной сети с адаптером. Сетевые настройки адаптера по умолчанию: IP: 10.10.1.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.10.1.1

- Открыть web браузер на ПК, в адресной строке набрать IP-адрес адаптера.
- 5) Установить новые сетевые настройки Ethernet, которые применятся после перезагрузки адаптера.
- 6) Настроить порты обмена по сети Modbus RTU, а также добавить Modbus запросы (п.2.3)
- Считанные данные с Modbus RTU устройств доступны через Modbus TCP (ТСР порты 502, 503, 504, 505 для (RS485) порт 1, порт 2, порт 3, порт 4 соответственно).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Адаптер является ремонтируемым, восстанавливаемым электронным изделием.

За дополнительной информацией по ремонту следует обращаться на предприятие-изготовитель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Modbus TCP Адаптер заводской N	,

проверен и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления Штамп ОТК

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адаптер предназначен для непрерывной работы и не требует в процессе эксплуатации проведения профилактических работ.

Гарантийный срок эксплуатации адаптера 12 мес. со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «Тракт-Автоматика», 634021 Россия, г.Томск, ул. Алтайская 161Б, тел.: (3822)243-963

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Адаптер драгоценных металлов и сплавов не содержит.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предъявляются потребителем предприятию-изготовителю в случае обнаружения дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного срока. Адаптер возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном виде в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Транспортные расходы в случае обоснованного предъявления претензий несет предприятие-изготовитель.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Modbus TCP Адаптер заводской N
упакован предприятием-изготовителем согласно
требованиям, предусмотренным конструкторской
документации.

Упаковку произвел_____

Приложение А. Схема подключения



